


Lista części zamiennych 01.12.02

WOLFF ECO-STRIPPER

<i>Nr</i>	<i>Szt.</i>	<i>Nr art. WOLFF</i>	<i>Opis</i>	<i>Norma</i>
1	1	04 104 910 0	Oscylator	
2	1	07 450 002 0	Tarcza łożyskowa	
3	4	00 981 500 0	Gumowe łożyska	
5	1	00 941 895 0	Podkładka kompensacyjna	42 x 52 x 2
6	1	00 610 010 0	Łożysko kulkowe	62304 2RS1
7	1	10 490 400 0	Nóż	210 x 60 x 1,0
8	1	04 758 000 0	Silnik	230 V
8	1	04 758 010 0	Silnik	110 V
9	1	07 450 003 0	Krzywka mimośrodowa	
10	12	00 931 420 0	Nakrętka sześciokątna	M6 / 985
11	4	00 916 330 0	Śruba z łbem sześciokątnym	M6 x 16 / 933
12	4	00 450 010 0	Śruba specjalna	M5 x 35
13	4	00 944 919 0	Tarcza zabezpieczająca	M4
14	8	00 011 999 0	Śruba z łbem walcowym	M6 x 20 micro
17	1	07 450 001 0	Uchwyt odrzutnika (noży)	
18	2	00 944 980 0	Tarcza zabezpieczająca	M14
19	2	00 911 705 0	Śruba z łbem walcowym	M14 x 25 / 912
20	1	00 980 170 0	Uchwyt obejmowy	
21	2	00 944 950 0	Tarcza zabezpieczająca	M8
22	2	00 916 440 0	Śruba z łbem sześciokątnym	M8 x 25 / 9335
23	1	04 104 927 0	Rama uchwytu	
24	1	04 104 960 0	Rura zewnętrzna	
25	1	04 104 926 0	Rura wewnętrzna	
26	1	04 104 970 0	Rura poprzeczna	
27	1	00 980 305 0	Nakładka na uchwyt	
28	1	07 450 005 0	Element stabilizacyjny	
29	2	07 450 006 0	Pierścień rozpierający	4,5 mm
30	2	00 915 800 0	Śruba z łbem młoteczkowym	AM8 x 70
31	2	00 931 906 0	Nakrętka motylkowa	M8 / 135
32	4	00 941 040 0	Tarcza	6,4 / 125
33	1	00 916 510 0	Śruba z łbem sześciokątnym	M10 x 60 / 931
34	1	00 931 610 0	Nakrętka mocująca	M10
35	2	00 944 960 0	Tarcza zabezpieczająca	M10
36	1	01104 640 0	Klips blokujący	
37	1	00 983 040 0	Zacisk przewodu	
38	1	00 981 510 0	Gumowe płytki	
Nieuwzględnione na schemacie:				
1		00 450 004 0	Włącznik, kpl.	230 V
1		00 450 005 0	Włącznik, kpl.	115 V
1		00 450 002 0	Węgiel wyłączeniowy	230 V
1		00 450 003 0	Węgiel wyłączeniowy	115 V



Wolff GmbH, Dieselstr. 19, D-71665 Vaihingen/Enz, Tel. 07042/9511-0, Faks 07042/951144, e-mail: info@wolff-gmbh.de, <http://www.wolff-gmbh.de>